

что сопровождается соответствующим световым индикатором. Для изменения интенсивности вибрации, нажмите повторно на эту же кнопку. Существует 3 режима: «LOW» - низкая интенсивность, «MEDIUM» - средняя интенсивность и «HIGH» - высокая интенсивность, а так же вибрационное сидение можно отключить.

Фиксация накидки

Роликовая массажная накидка имеет удобные ремни для ее фиксации на любом стуле или кресле. Накиньте крепежные ремни на сидение стула и закрепите их, чтобы накидка не скользила и не сползала со стула.

■ **АДАПТЕР** - в комплект роликовой массажной накидки включен адаптер для сети переменного тока.

Уход

Хранение

Поместите массажер в коробку или в сухое прохладное помещение. Избегайте контакта с острыми или выступающими предметами, которые могут повредить обшивку прибора. Во избежание повреждений не оборачивайте шнур вокруг прибора. Не подвешивайте накидку за шнур пульта управления.

Чистка

Отключите прибор от электропитания и дайте прибору остыть. Протирайте его только мягкой слегка влажной губкой. Не допускайте попадания воды или других жидкостей на прибор. Не помещайте в жидкость для чистки. Не используйте для чистки грубые щетки, бензин, керосин, средства для полировки и растворители. Не пытайтесь самостоятельно чинить прибор.

Технические характеристики

Массажная накидка N-020	Характеристики
Артикул	A8169
Мощность, Вт	24
Вес в упаковке, кг	6,0
Вес нетто, кг	5,45
Размеры (в упаковке), см	68,5*13*46

Делай свою жизнь здоровой и красивой каждый день!

Примечание:

Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.

Благодарим вас за покупку массажного сиденья RestArt N-020!

Перед использованием сиденья, пожалуйста, прочтите инструкцию по применению. После прочтения, сохраняйте инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения к ней в случае необходимости. Особое внимание обратите на раздел «Меры предосторожности».

Содержание:

Меры предосторожности	2
Области использования	3
Использование массажера	3
Хранение и уход	4
Технические характеристики	4

Пожалуйста, храните инструкцию в надежном месте для возможного обращения к ней в дальнейшем.

Для чего используется массажная накидка RestArt N-020?

Если Вы много времени проводите за рулем автомобиля или в офисе, если Ваша работа преимущественно за компьютером, а отдых – на диване, значит Вы уже стали заложником сидячего образа жизни.

Сидячий образ жизни является причиной множества самых различных заболеваний, начиная от болезней опорно-двигательного аппарата, заканчивая болезнями венозно-артериальной системы.

Массажная накидка RestArt N-020 во многих случаях помогает компенсировать и сгладить последствия сидячего образа жизни. Она нормализует и усиливает кровообращение, разминает затекшие мышцы, ускоряет обменные процессы.

В результате даже после длительного пребывания в одном положении Ваши мышцы будут в прекрасной форме, а вы будете чувствовать себя бодрым и отдохнувшим.

Меры предосторожности

- Применяйте прибор только по его непосредственному назначению, как это описано в инструкции. Не применяйте никаких дополнительных непредусмотренных приспособлений.
- Никогда не используйте прибор при повреждениях электрошнура или вилки, если имеются неполадки в его работе, если прибор поврежден или упал в воду.
- Держите электрошнур на расстоянии от горячих поверхностей.
- Никогда не применяйте массажер во время сна и не засыпайте, когда пользуетесь массажером.
- Не засовывайте предметы в отверстия прибора.
- Не применяйте прибор в помещениях с распыленными аэрозолями и при применении кислорода.
- Не используйте прибор под одеялом или подушкой. Перегревание прибора может привести к пожару или электротравме.
- Не используйте шнур прибора как ручку для его переноски.
- Чтобы выключить прибор, сначала нажмите соответствующие кнопки на пульте, а затем выдерните вилку из сети электропитания.
- Прибор предназначен не для профессионального, а только для личного использования.
- Прибор предназначен только для использования в помещении.
- Запрещается пользоваться прибором маленьким детям, инвалидам, людям в спящем или бессознательном состоянии. Не применяйте при пониженной чувствительности или при плохом кровообращении.
- Не мните прибор. Избегайте острых складок на приборе.

Внимание:

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

- Проконсультируйтесь с врачом, если у вас имеются проблемы со здоровьем.
- Лицам, имеющим сердечный водитель ритма, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
- Не оставляйте прибор без присмотра, особенно в присутствии детей.
- Не укрывайте прибор во время его работы.
- Не используйте прибор более 15 минут.
- Слишком интенсивное использование прибора может привести к его перегреванию и уменьшению срока его работы. В подобном случае отключите прибор и дайте ему остыть.
- Не применяйте прибор непосредственно на воспаленных или опухших участках тела. Не применяйте массажер при наличии повреждений кожных покровов.

- Прибор предназначен для снятия напряжения с утомленных мышц. Не применяйте его для профессионального медицинского назначения.
- Не применяйте непосредственно перед сном. Массаж оказывает легкое возбуждающее воздействие, что может нарушить ваш сон.
- Не применяйте прибор в постели.
- Не разрешается применять людям, которые вследствие своего заболевания не могут самостоятельно пользоваться пультом управления, а также имеющим недостаточную чувствительность нижней части тела.
- Не разрешается применять детям и инвалидам без наблюдения взрослых.

Области использования массажной накидки RestArt N-020

- **В машине.** Долгая езда за рулем, часовые пробки изматывают больше, чем самая тяжелая физическая работа. С помощью нашей накидки Вы сделаете свою езд в автомобиле приятной и комфортной. При регулярном использовании накидки Вы сможете избежать профессиональных заболеваний автомобилистов: шейного остеохондроза, простатита, частых головных болей.

- **В офисе.** 8-ми часовой день за компьютером будет намного приятнее, если время от времени вы сможете побаловать себя приятным и легким массажем. Уже поле 15 минут такого массажа уходит состояние сонливости, появляется бодрость и легкость во всем теле. Благодаря улучшению кровообращения, нормализуется питание головного мозга, и уходят вечерние головные боли.

- **Дома.** Дома накидкой смогут пользоваться все члены семьи. Сидя перед телевизором, за рабочим столом Вы сможете наслаждаться приятным и целебным массажем.

Использование накидки

Для начала работы с накидкой, включите её в сеть.

Чтобы начать массаж, нажмите кнопку «Power» - «Сеть». Загорится индикатор, подтверждая Ваш выбор. Чтобы закончить массаж, снова нажмите эту же кнопку. Индикатор будет мигать, пока массажный механизм возвращается в самое нижнее исходное положение. Затем прибор выключится.

Для краткой демонстрации свойств массажной накидки нажмите кнопку «Demo» - демонстрация. При этом будет выполнен один цикл комбинированного массажа спины (круговой, разминающий, вибрационный), после чего устройство автоматически отключится.

Для выбора тонизирующей вибрации нажмите кнопку «SEAT» - сидение. Начнется вибрация низкой интенсивности «LOW» (L)

